



Mouse Cis M159J

Mouse Optico

Manual do Usuário, versão 1.0
05/11/2018

Índice

1	Introdução.....	3
1.1	Manual	3
1.2	Produto	3
2	Especificações técnicas.....	4
3	Instalação.....	5
3.1	Conteúdo da Caixa.....	5
3.2	Escolhendo o local de instalação	5
3.3	Ligando Produto.....	6
3.4	Cuidados.....	6
4	Dimensões do Produto.....	7
5	Identificando problemas.....	8
6	Garantia de Balcão.....	9

1 Introdução

Obrigado por ter adquirido um produto da CIS Eletrônica.

1.1 Manual

Este manual contém informações importantes, tais como especificação técnica, instalação, entre outras, que devem ser lidas antes de usar o produto.

1.2 Produto

O Mouse M159J, fabricado pela Cis, é óptico, possui 02 botões de função, que são configuráveis para que possam ser usados tanto por pessoa destra como canhota.

Possui, também, um dispositivo de rolagem tipo “scroll”, padrão Microsoft, localizado entre os botões função, para rolar a imagem na tela do monitor.

O Mouse M159J se comunica com PC através da sua interface USB 2.0. Por usar tecnologia óptica, para detectar a sua movimentação.

2 Especificações técnicas

Compatibilidade	Windows e Linux
Tecnologia	Óptica
Interface de comunicação	USB 2.0 com cabo de conexão de 150 cm
Botões	02 botões de função programáveis
Dispositivo de rolagem	Tipo “scroll” padrão Microsoft, localizado entre os dois botões de função
Resolução por hardware	Mínima 800 DPI
Cor	Preta
Dimensão	47,50 mm x 70,40 mm x 120,30 mm (Altura x largura x Comprimento)
Peso	0,92 gramas

3 Instalação

3.1 Conteúdo da Caixa

- Mouse



3.2 Escolhendo o local de instalação

Antes de retirar o Mouse da embalagem, escolha o local adequado para a sua instalação, observando os seguintes cuidados:

- Instale o Mouse em uma superfície plana e firme;
- Não exponha o Mouse a raios solares;
- Não exponha o Mouse a altas temperaturas ou umidade excessiva;
- Não bloqueie as saídas de ventilação.

3.3 Ligando Produto

Conforme figura ilustrativa basta conectar o seu cabo de conexão a uma das portas USB disponíveis do PC



Figura 2: Conexão porta USB

3.4 Cuidados

Para se manter a longevidade do produto evitar que ele receba luz direta do sol, pois pode danificá-lo.

Para limpar o Mouse desconecte-o da porta USB; utilize um pano macio levemente umedecido em álcool isopropílico e passe-o levemente, sobre o gabinete.

4 Dimensões do Produto

As figuras a seguir apresentam as dimensões do Mouse. Todas as medidas descritas nas figuras estão em milímetros.

Dimensões do Mouse (altura x largura x comprimento):

47,50 mm x 70,40 mm x 120,30 mm

Tamanho do cabo: 150 cm



Figura 3: Vista lateral



Figura 4: Vista frontal



Figura 5: Vista superior

5 Identificando problemas

Se você está tendo dificuldades para operar adequadamente o Mouse M159J ou se você constatou algum problema em seu equipamento, entre em contato com o nosso SAC pelo telefone (11) 5564-2655 ou por e-mail sac@cis.com.br

Horário de atendimento SAC: segunda à sexta das 8h às 17h

Porém, antes de entrar em contato, para que o atendimento seja mais eficiente, tenha à mão as seguintes informações:

- Modelo do seu equipamento
- Número de série do seu equipamento



Figura 6: Etiqueta de identificação

Estas informações estão disponíveis na etiqueta da parte inferior de seu mouse.

IMPORTANTE: O Mouse M159J vem configurado de fábrica, sendo que qualquer alteração poderá comprometer o seu funcionamento. Neste caso, o fabricante não se responsabiliza pelo seu não funcionamento, mas disponibiliza gratuitamente a atualização do driver se houver, desde que dentro do prazo de garantia

6 Garantia de Balcão

O produto tem garantia de 12 meses posto balcão, contada a partir da data de emissão da nota fiscal, ou conforme contrato firmado. Caso o equipamento apresente algum problema entre em contato com o nosso SAC pelo telefone (11) 5564-2655 ou por e-mail suporte@cis.com.br

Horário de atendimento SAC: segunda à sexta das 8h às 17h

Se o problema não pôde ser solucionado pelo SAC, o produto deverá ser enviado à Assistência Técnica da CIS, no seguinte endereço:

CIS Eletrônica Ind. e Com. Ltda.

Rua das Flechas, 945 - Vila Santa Catarina
CEP: 04364-030 - São Paulo / SP www.cis.com.br

Horário de Atendimento - recebimento e expedição

De segunda à quinta das 7h30 às 12h10 e das 12h50 às 17h
De sexta das 7h30 às 12h10 e das 12h50 às 16h10

Devem acompanhar o equipamento: uma cópia da Nota Fiscal de compra e as seguintes informações do proprietário:

Nome / Endereço / Telefone

A CIS Eletrônica reserva-se o direito de alterar o conteúdo deste Manual do Usuário, a qualquer momento e sem aviso prévio.



CIS Eletrônica da Amazônia

Avenida Açaí 875 - Distrito Industrial
Cep 69075-020 - Manaus / Am www.cis.com.br

Importante: As Imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas, as características podem variar de acordo com os opcionais e versões específicas.